

足の不自由な方で、ご自分でドライブを楽しみたい方におすすめです。

※車種により、操作手順・収納方法・装備内容が異なりますので、詳しくは各車種ごとの専用カタログをご覧ください。

フレンドマチック取付用専用車

運転する方をサポートする、さまざまな装備や収納装置などをご用意しました。  
お客様のニーズに合った専門メーカー製の運転補助装置を後付けできます。

設定車種				
アクア	カラーラフィルダー	プリウス	プリウスα	
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2	
●標準装備 ー設定なし				
タイプ別装備対照表	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV
専用パワーステアリング	●	●	●	●
バックドアストラップ	●	●	●	●
助手席前倒し機構&操作ストラップ	●	●	—	—
リモコン式専用運転席パワーシート	—	●	—	●
ウェルキャリア	—	—	●	●

■主な装備

専用パワーステアリング\*

バックドアストラップ

※写真はプリウス タイプII

■リモコン式専用運転席パワーシート

タイプII タイプIV

車いすからの移乗をスムーズにするパワーシート。専用リモコンによりシートの調整機能を電動化しました。

※写真はプリウス タイプII

■ウェルキャリア

タイプIII タイプIV

リモコンを使って、車いすを電動でルーフ上に収納できます。車いす収納時の操作性を格段に高めました。

設定車種  
アクア  
カラーラフィルダー  
プリウス

※写真はプリウス タイプIV

■収納可能な車いすの目安 (車いす折りたたみ時)				
大車輪径	全高	全長	折りたたみ幅	重量
20~24インチ	870mm以下	960mm以下	390mm以下	28kg以下

フレンドマチック取付用専用車 【ウェルライド】

設定車種 ノア

電動でアップダウンする「ウェルライド」で運転席への移乗もスムーズです。車いすの収納も簡単な操作で同時に行えます。

■ウェルライド専用装備

※写真はノア

移乗シート&ハンドレール

車いす収納装置

車いす固定ストラップ

車いす吊上げバンド (長さ違い3本同梱)

① 収納シート上昇スイッチ  
② 搬出シート下降スイッチ  
③ 電源スイッチ

ワイヤレスリモコン&ワイヤードリモコン

■収納可能な車いすの目安 (車いす折りたたみ時)				
大車輪径	全高	全長	折りたたみ幅	重量
20~24インチ	780mm以下	860mm以下	400mm以下	30kg以下

Bタイプ 車いす収納装置 (電動スライド式・35kgタイプ)

スペイドのBタイプには、電動式の車いす収納装置を標準装備。  
35kgまでの車いすをスムーズに収納できます。



設定車種 スペイド

助手席回転チルトシート車  
Bタイプ

助手席リフトアップシート車  
Bタイプ

サイドアクセス車  
脱着シート仕様 Bタイプ

■操作の流れ

安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。 ※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。

※写真はスペイド 助手席回転チルトシート車Bタイプ。

1 操作スイッチを使って収納装置を車外に出します。キャスター固定ガイドを起こして車いすをセットした後、ブレーキを掛けます。

2 操作スイッチの「上」を押し続け、車いすと収納装置をラゲージルームに収納します。

3 収納装置の操作ハンドルを持ち、止まるまで車内に左回転させます。

4 操作スイッチの「下」を押し続け、車いすと収納装置をストッパーに当たるまでスライドし、固定ベルトで固定します。

■主な装備

操作スイッチ

キャスター固定ガイド

操作ハンドル

ストッパー

■車いす固定装置

Bタイプ

■収納可能な車いすの目安 (車いす折りたたみ時)											
	キャスター径	大車輪径	前後車輪距離	キャスターとフレーム間距離	全高※1	全長※2	角度※3	折りたたみ幅	キャスター間距離	キャスター幅※4	大車輪距離
Aタイプ	—	—	—	—	700mm以下	1,000mm以下	—	360mm以下	—	—	—
Bタイプ	4~7インチ	14~24インチ	340~420mm	20mm以上	700mm以下	1,000mm以下	72°	360mm以下	60mm以上	290mm以下	110mm以上

※1 全高は車いすの手押しハンドルをたたんだ状態の寸法です。  
※2 全長は車いすの手押しハンドルと転倒防止バーをたたんだ状態の寸法です。  
※3 角度の中心に車いすが入っている場合、車いすをセットするときに地面にあたるおそれがあります。  
※4 キャスター幅は左右のキャスターの外側のキャスターフォークからの寸法になります。

※操作手順・収納方法・装備内容につきまして、詳しくは専用カタログをご覧ください。